



OCEAN

Montagen




STANDARD AUSFÜHRUNG - S

S - Standard




AUSFÜHRUNG A

A - Free-Cooling zwei Stellklappen



AUSFÜHRUNG F / R

F - Free-Cooling drei Stellklappen
R - Free-Cooling drei Stellklappen + aktive Rückgewinnung



AUSFÜHRUNG E

E - Free-Cooling mit drei Stellklappen und Kreuzstromwärmetauscher

